

Gewindefertigungstechnik Zubehoer




Saeulensysteme

SHV

Ausfuehrung / Hoehen
Nachruestung

Saeulen mit **HoehenVerstellung** manuell / **SHV**
600mm / 750mm / 1000mm
Selbstmontage / -austausch



SVE


Anschluß
Steuerung
Nachruestung

Saeulenhoeihen**Verstellung** **Elektrisch** /
SVE empfohlen fuer 1000mm Saeule
230 Volt extern
Kabelfernbedienung
auf Standardsaeulen

HVS

max. Belastbarkeit
max. Ausladung
Nachruestung
Empfohlen

HorizontalVerstellSystem / **HVS**
nur fuer G5 / G8
25 kg
465mm
auf Standardsaeulen
Belastungsanalyse der Anwendung



info@microtap.de
SHV-SVE-HVS_Saeulensysteme.doc

microtap GmbH
Rotwandweg 4
D - 82024 Taufkirchen / Muenchen
Tel +49-89-6128051
Fax +49-89-6127488
<http://www.microtap.de/>



September 07